



STARTMANUAL

NEXUS MULTI



SPECIFIKATION

Temp	Tempsensor med ställbara över- och under-larm. Fast larm för frost (+3°C) och brand/djur i bil (+55°C)
Fukt	Sensor för luftfuktighet med ställbara över- och under-larm. Fast larm vid snabb ökning (vattenläcka)
Vibration	Pulsräknande vibrationssensor för skalskydd eller larm om föremål flyttas eller sabotage
LoBat	Varning för att det snart är dags att ladda/byta batterier
Vox	Pulsräknande ljudlarm (75dB) för skalskydd, skadegörelse, eller vid larm från extern röksensor.
Ljud	Ljudnivåalarm med ställbar maxnivå på buller + rapport i dB
Aux	Extern ingång från existerande hemlarm, extern brandvarnare, mm (OBS! Kräver anslutning via kabel)
IR	Pulsräknande IR-detektor för inbrottslarm
Crowd	Larm om folk uppehåller sig längre tid i t.ex. port, källare, etc
Skalskydd	Extern ingång för seriekopplade magnetkontakter vid dörr/fönster (OBS! Kräver anslutning via kabel)

KOM IGÅNG

Ditt NexusMulti är helt fristående - den pratar via 4G/5G direkt med Internet utan WiFi eller liknande. Tekniken "NB-IoT" och ger bättre räckvidd än en normal mobil samt mycket lång batteritid.

Multilarmet kräver heller ingen spänningsmatning, utan drivs av två AA-batterier som räcker 4 år eller 9.000 larm/rapporter.

Multilarmets "frontpanel" finns på webben och Du kan nå den från hela världen utan speciell app. Gå till min.amigo.se och logga in med dina användaruppgifter från en webbläsare i dator eller mobil.

Där når du alla larm du har + kan se tips och instruktioner för lämpliga inställningar för just Ditt användningsområde.

VIKTIGT

För att uppnå så lång batteritid, är radiodelen bara på vid larm och rapportering.

De nya inställningar Du gjort på webben, träder alltså först i kraft ***när larmet hämtat dem*** efter nästa larm/rapport från NexusMulti!

